

Ротаметр с сигнализатором FA140, FA280

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mbp@nt-rt.ru || сайт: <https://mpb.nt-rt.ru/>

Ротаметр с сигнализатором МРВ FA140/FA280



Ротаметр серии МРВ FA140 и FA280 с сигнализатором были разработаны для удовлетворения требований к расходомерам со встроенным клапаном регулирования расхода, оснащенным сигнальным устройством с фиксацией, способным коммутировать резистивную нагрузку до 5 Ампер.

Ротаметры FA140 и FA280 используют принцип управляемого поплавка для обеспечения максимального расхода и стабильной индикации расхода. Эти расходомеры представляют собой экономичное решение для экономичных систем с использованием насосов, регуляторов уровня и т.д. Сигнализация с фиксацией устраняет необходимость в дорогостоящей электронной схеме.

Описание МРВ FA140/FA280

- Прямое считывание мгновенного расхода
- Легко считать
- Легкий демонтаж трубки на месте
- Никелированная латунь или соединения из нержавеющей стали
- В комплекте с клапаном управления потоком
- Простое сигнальное устройство с кнопкой
- Переключает резистивную нагрузку до 5 ампер
- Минимальное техническое обслуживание, длительный срок службы
- Прямое сквозное или обратное соединение

Технические характеристики МРВ FA140/FA280

- Корпус: Анодированный алюминий в соответствии с BSEN12373/AA25
- Торцевые блоки: Латунь с никелевым покрытием или нержавеющая сталь
- Технологические соединения: FA140: ¼» BSPPF, FA280: ½» BSPPF
- Клапан: нержавеющая сталь
- Крышка: Поликарбонат
- Дозирующая трубка: Боросиликатное стекло
- Шкала: Черная керамика с постоянным обжигом
- Поплавков: Жесткий ПВХ или нержавеющая сталь
- Вес: FA140: 800 грамм, FA280: 1500 грамм
- Максимальное рабочее давление:
- Газ: 6 бар (без удара)
- Жидкость: 10 бар (без удара)
- Максимальная рабочая температура: 60С нитрил, 100С витон
- Точность: ± 5% по прогнозу FSD
- Номинал выключателя: 240 В переменного тока 5 ампер резистивная нагрузка или 100 В макс. 1 ампер макс., 10VA макс. Резистивная нагрузка
- Подключение: 2-метровый гибкий провод

СТАНДАРТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Воздух @1-13 мбар абс 20С	ВОДА @ 20С
1 — 10 л/мин	0.1 — 1 л/мин
3 — 30 л/мин	0.2 — 2.5 л/мин
7.5 — 75 л/мин	0.4 — 4 л/мин
12 — 120 л/мин	0.6 — 6 л/мин
18 — 180 л/мин	0.7 — 7.5 л/мин
22 — 225 л/мин	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mbp@nt-rt.ru || сайт: <https://mpb.nt-rt.ru/>