

Ротаметр ТХ50

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mbp@nt-rt.ru || сайт: <https://mpb.nt-rt.ru/>

Ротаметр 4-20 мА МРВ TX50



Передающий ротаметр TX50 МРВ был разработан для решения сложных задач, где требуется передаваемый сигнал, пропорциональный расходу.

Передающий ротаметр TX50 был разработан на основе сигнализатора расхода серии FA50 и обладает теми же характеристиками.

Передающий ротаметр TX50, имея широкий диапазон стандартных значений расхода, может использоваться практически для любой технологической жидкости или газа. Материалы конструкции помогут проектировщику выбрать совместимый преобразователь расхода для обрабатываемой среды.

Передающий ротаметр TX50 идеально подходит для управления в водной, химической и перерабатывающей промышленности.

Описание МРВ TX50

- Выход передающих сигналов 4 — 20 мА
- Легко регулируемые настройки нуля и диапазона
- Стандартные и индивидуальные шкалы расхода
- Легкий демонтаж трубки на месте
- Соединения из поливинилхлорида или нержавеющей стали

- Защитная крышка из поликарбоната
- Прямое считывание расхода
- Минимальное обслуживание

Технические характеристики МРВ ТХ50

- Корпус: Белый алюминий с эпоксидным покрытием
- Соединения: Жесткий ПВХ (серый), нержавеющая сталь
- Технологические соединения: 1/4» BSPPF
- Крышка: Поликарбонат
- Уплотнители: Нитрил, витон, EPDM и т.д.
- Дозирующая трубка: Боросиликатное стекло
- Шкала: Черная керамика с постоянным обжигом
- Поплавок: Жесткий ПВХ или нержавеющая сталь
- Вес: 550 грамм (приблизительно)
- Максимальное рабочее давление: газ: 6 бар (без удара), жидкость: 10 бар (без удара)
- Максимальная рабочая температура: 60°C нитрил, 100°C витон
- Точность: ± 5% FSD стандарт, ± 1% повторяемость
- Подключение: 2-метровый провод
- Рабочее напряжение: 9 В постоянного тока — 36 В постоянного тока с защитой от обратного напряжения
- Выходной ток: 4 — 20 мА с регулировкой нуля и диапазона

СТАНДАРТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Воздух @1-13 мбар абс 20С	ВОДА @ 20С
0.5 — 5 л/мин	10 — 100 куб.см/мин
1 - 10 л/мин	50 — 500 куб.см/мин
2.5 — 25 л/мин	0.1 — 1 л/мин
5 — 50 л/мин	0.2 — 2 л/мин
	0.4 — 4 л/мин

10 — 100 л/мин 15 — 150 л/мин	
При необходимости можно использовать шкалы 0-100%	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mbp@nt-rt.ru || сайт: <https://mpb.nt-rt.ru/>